

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Pavé Naturel Pierre Bleue

Codes produits :

Référence M9E4PP152B

EAN13 : -

CUP : -



**150 x 150 mm / ep 25 mm**

### Description brève du produit :

La Pierre Bleue est un produit naturel qui assure un confort thermique, acoustique et sanitaire.

Résistance aux intempéries, au gel, aux salissures et à la pollution.

Non poreuse et sèche vite.

Ces pavés ont un aspect vieilli aux bords cassés pour un effet authentique

Prix unitaire Pièce

1m<sup>2</sup>=44 pavés

### Galerie de produits :



## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---



### Description du produit :

La Pierre Bleue (pierre calcaire) a autrefois beaucoup été utilisée pour les seuils et entourages de porte. Aujourd'hui, elle est très appréciée sur nos terrasses et s'intègre parfaitement à tout type d'architecture, aussi bien contemporaine que plus classique.

### Matériau durable HQE (Haute Qualité Environnementale).

**Prix unitaire Pièce (1m<sup>2</sup>=44 pavés)** afin de vous permettre de petits achats , des mélanges ou des compléments de commande.

• **Conditionnement en caisse complète:** 14.40 m<sup>2</sup> soit 640 pièces

- **Couleur** : Gris Bleu
- **Matière** : Pierre Bleue
- **Finition** : Tambourinée
- **Origine** : Vietnam
- **Carrossable** : Non

• **Aspect** : lisse

• **Finition** : vieillie

### EGALEMENT DISPONIBLE:

Pavé 20x20 épaisseur 2.5cm

Dalle 40x40 épaisseur 2.5cm

Pour d'autres épaisseur ou dimensions, n'hésitez pas à nous contacter.

### Pose traditionnelle simple sur lit de sable:

1- stabiliser le sol avec du gravier ou des agrégats (ternaire)

---

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

2- déroulez un géotextile arrêtant les mauvaises herbes et améliorant la stabilité.

3- créez un lit de pose en sable stabilisé (granulométrie environ 0/4+ciment pour une meilleure tenue) d'épaisseur maximum de 1,5cm (pas assez: vous aurez du mal à tambouriner les pavés; trop: les pavés risquent de bouger avec le temps). Ce lit de pose une fois lissé permettra de niveler et d'égaliser la pose.

4- Posez les pavés à l'avancement (en vous plaçant sur les pavés déjà posés) un à un en les tambourinant avec un maillet caoutchouc et en laissant un léger espace pour le joint.

5- remplissez les joints en étalant du sable fin + ciment au balais ou à la balayette. Une fois fait, vous pouvez tasser en arrosant légèrement. Répétez l'opération autant que nécessaire jusqu'à ce que les joints soient bien remplis et laisser sécher.

**Conseil:** créez facilement des chemins pavés arrondis en délimitant au préalable les zones à pavés avec nos séparateurs de matériaux cintrables TCOURB. Ceux-ci vous permettront de créer les espaces, de visualiser et d'optimiser les découpes, de gérer les niveaux, et enfin de conserver le sable des joints pour éviter l'affaissement ou l'écartement des pavés dans le temps.

Nous attirons votre attention sur le fait que des irrégularités de taille, de couleur et de texture peuvent apparaître sur les différentes dalles en pierre naturelle. Celles-ci sont inévitables en raison des différents procédés de fabrication. De plus, les pierres naturelles sont des matériaux uniques issus de la nature. Elles présentent donc des variations individuelles. Les veines, pores et différences de couleur ne constituent en rien une diminution de qualité mais sont des caractéristiques propres au charme de la pierre naturelle.

**Vu son poids et son encombrement, ce produit est disponible à l'achat sur ce site en enlèvement gratuit en agence (formule DRIVE) ou en livraison chez vous sur des quantités restreintes. Si vous désirez une livraison direct à demeure pour des quantités importantes, afin de vous faire bénéficier de tarifs de transports adaptés, veuillez le préciser dans le formulaire en transformant votre "panier" en devis dans le processus de commande ou faites votre demande en cliquant sur ce lien CONTACT. Nous étudierons rapidement votre demande.**

---