

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Jambe de force en L pour poteaux de clôture

Codes produits :

Référence BC37JPV150

EAN13 : -

CUP : -



Description brève du produit :

Jambe de force en métal plastifié vert pour renforcement des poteaux de clôture grillagée.

Longueur :
1.50 m

Plastifié vert
25x25x3

Section : 25 x 25 x 3 mm

Longueur : 1.50 m

Galerie de produits :



Description du produit :

Toutes nos clôtures sont de qualité professionnelle, elles sont conçues et fabriquées par notre partenaire de proximité

Section de 25 x 25 x 3 mm

Notice de pose :

1- Métrage

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

Mesurer la longueur à clôturer. Il faut un poteau environ tous les 2.50 m et une jambe de force tous les 25 m. Répartissez les régulièrement sur toute la longueur pour un résultat harmonieux.

Suivant la hauteur choisie, déterminer la quantité de fil de tension et de tendeurs qu'il vous faut : soit une rangée de fil tous les 50 cm et un tendeur au début de chaque rangée, à chaque angle et tous les 25 m environ (sur grande distance).

Concernant les jambes de force, compter deux unités par angle et une par poteau d'extrémité, enfin prévoir deux jambes de force en renfort par piquet tous les 25m.

2- Scellement des poteaux.

Constituer les poteaux d'extrémité et d'angle s'il y a lieu, les poser sur le sol pour repérer l'emplacement des trous à creuser.

Caler les poteaux dans leur emplacements avec des pierre, puis vérifier l'aplomb et la hauteur hors-sol qui doit être celle du grillage, puis combler avec du béton. 50 cm 30 cm.

Entre les extrémités et les angles, tendre un cordeau à 30 cm du sol. Sur cette ligne, creuser les trous des poteaux intermédiaires à intervalles réguliers d'environ 2.50 m.

Sceller comme expliqué ci-dessus en veillant à bien aligner tous les sommets des poteaux à la même hauteur que celle des extrémités et des angles. Ne vous fiez pas au sol mais alignez-vous sur la pointe des poteaux d'extrémité et d'angle.

3- Mise en place des fils de tension

Fixer le fil de tension à un piquet d'extrémité

- à 20 cm couper le fil et attacher un tendeur
 - passer ensuite le fil à travers chaque poteau intermédiaire et le fixer à l'autre poteau d'extrémité (ou d'angle
 - revenir au tendeur, tirer sur le fil et le raccorder à celui-ci en introduisant l'extrémité du fil dans son axe perforé
 - faire ensuite un ou deux tours de clé. Pour tendre les fils, donner quelques tours de plus en commençant par la rangée du bas - tendre ensuite les rangées supérieures sans détendre les premières.
-

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

4- Pose du grillage

Dérouler le rouleau de grillage à plat sur le sol aux pieds des poteaux à l'extérieur de la clôture. Raccorder les rouleaux si cela est nécessaire.

Enfiler verticalement une barre de tension en la passant dans les dernières mailles du grillage. Attacher la barre au poteau par des fils d'attache.

Redresser le grillage en le plaçant verticalement le long des poteaux.

Tirer fortement sur le grillage pour le tendre correctement (à la main ou en passant verticalement une barre de tension dans une rangée de mailles).

Accrocher l'extrémité du grillage sur l'autre poteau de la même manière que précédemment. Lorsque le grillage est placé, le maintenir plaqué sur les fils de tension à l'aide de fils d'attache.
