

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Borne Fontaine d'extérieur AQUAPOINT

**design
Alu laqué
Bronze**

Codes produits :

Référence 9999BOAQUA

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Borne Fontaine d'extérieur design en colonne **triangulaire** (3 Faces) de 1200mm de haut, équipée de 2 robinets sortie 3/4" avec nez de branchement express pour tuyau d'arrosage et suspente pour tuyau ou accessoires d'arrosage.

Coiffe en alu chromé brillant.

Robinets finition brossé.

Finition colonne Aluminium ton Bronze.

Pose par boulonnage bas (pré perçage sur les 3 faces) du Pied Spécial en Acier (vendu séparément) ou à l'aide de pattes de fixation (non fournis)

Branchemet simple de l'arrivée d'eau sur flexible sortie mâle 1/2" (15x21)

Galerie de produits :



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

Description du produit :

POSE FACILE!

Sans toutefois garantir une mise hors gel* la Borne Fontaine triangulaire **AQUAPoint** permet, de part ses 1200mm de haut, une pose enterrée d'environ 30cm de profond laissant une hauteur utile finie de 90cm de haut et vous permettant ainsi de maquiller facilement le branchement en partie basse de l'arrivée d'eau.

Optionnel, le pied d'assise en **Acier** permet néanmoins une pose simplifiée et très résistante de la Borne Fontaine **AQUAPoint**.

La conception intelligente de la Borne **AQUAPoint** permet une pose extrêmement simple et sans besoin de scellement bétonné.

Le pied d'assise (ou les pattes de fixation) pourra être directement fixé en 3 points dans un puisard béton, sur une brique ou un parpaing.

La pose dans un puisard vous permettra de simplement, une fois le branchement à l'arrivée d'eau réalisé, de remplir celui-ci d'**agrégats décoratifs** de votre choix (galets, graviers colorés, etc...) joignant l'utile à l'agréable!.

La pose sur parpaing ou tout support béton stable nécessitera seulement d'être remblayé avec du sable ou de la terre.

Cette **pose sans scellement définitif** vous permettra éventuellement un démontage saisonnier ou pour maintenance en toute facilité.

BRANCHEMENT IMMEDIAT.

Sans besoin de connaissances techniques, le branchement de votre borne **AQUAPoint** se fait tout simplement en raccordant le flexible inox, sortie mâle Ø1/2" (15/21) à tout raccord femelle de même diamètre.

Sur une arrivée en tube PEHD, utilisez par exemple un **raccord** d'adaptation à compression, un

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

raccord de liaison laiton ou un raccord série 1.

Si vous souhaitez créer un **branchement** à la base avec un simple tuyau d'arrosage, vous pouvez utiliser un raccord type "nez de robinet" pour connecter ensuite votre raccord de liaison.

Enfin, pour tout autre raccordement ou tube, n'hésitez pas à **contacter nos équipes** qui sauront vous aiguiller.

UNE BORNE ULTRA EQUIPEE!!

2 robinets design, finition alu brossé brillant, à fermeture 1/4 de tout équipés de raccords de branchement express (démontables), vous permettront, dans le même temps, de brancher un tuyau d'un côté tout en gardant une sortie d'eau libre (par exemple pour vous rincer les mains.).

Une équerre d'accroche (escamotable) en acier chromé Porte tuyau vous permettra de supporter et ranger vos tubes et accessoires d'arrosage.